



1. Mit den Fingern die alte Halterung entsprechend der Markierung im Bild nach oben drücken.

*Nicht versuchen herauszuziehen  
oder mit Gegenständen zu hebeln!*



2. Die Einbauöffnung hat eine Schlüssellochartige Form.
3. Die neue Halterung entsprechend einsetzen und mit den Fingern sorgsam nach unten drücken, sodass die Halterung wie im unteren Bild sitzt.

